

Eerdere video-tutorial



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: TOYOTA Aygo (AB10) 1

club.autodoc.nl

1-11

Vervanging: spoorstangeind - TOYOTA Aygo (AB40). Benodigd gereedschap:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.17
- Combinatiesleutel Nr.19
- Dopsleutel nr.17
- Krachtdop voor velgen Nr.19

- Momentsleutel
- Kniptangen
- Wringijzer
- Schuifmaat
- Koevoet
- Kogelgewrichttrekker
- Wielblok

[Koop gereedschap](http://www.autodoc.nl)

club.autodoc.nl

2-11

Vervanging: spoorstangeind - TOYOTA Aygo (AB40). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Vervang spoorstangeinden paarsgewijs.
- Linker en rechter spoorstangeinden worden op dezelfde manier vervangen.
- Gebruik enkel nieuwe bouten en moeren tijdens het installatieproces.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden - TOYOTA Aygo (AB40).

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



3 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4

Draai de wielbouten los.



club.autodoc.nl

3-11

Vervanging: spoorstangeind - TOYOTA Aygo (AB40). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

5

Neem het wiel eraf.



6

Reinig het bevestigingsstuk dat het spoorstangeind met de fusee verbindt. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



7

Verwijder de splitten die de bevestiging van het spoorstangeinde vastmaakt. Maak gebruik van een nijptang. Gebruik een koevoet.



8

Schroef de bevestigingsmoer van het einde aan de fusee. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een wringijzer.




club.autodoc.nl

4-11

9 Markeer of meet tijdens de de-installatie de exacte positie van het kogelgewricht op de spoorstang, of tel het aantal omwentelingen om een verkeerde uitlijning achteraf te voorkomen. Gebruik een schuifmaat.



10 Maak de contraoer los die het spoorstangeinde aan de spoorstang vasthoudt. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17



11 Ontkoppel het spoorstangeinde van de fusee. Gebruik een kogelgewrichttrekker.



12 Schroef het einde uit de spoorstang.



club.autodoc.nl

5-11


13

Maak de plekken waar het spoorstangeind gemonteerd zit schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



14

Schroef een nieuw spoorstangeind vast.



Vervanging: spoorstangeind - TOYOTA Aygo (AB40). AUTODOC beveelt aan:

- Onthoud tijdens de installatie van het spoorstangeind om hetzelfde aantal omwentelingen te gebruiken of dezelfde lengte van de draad zichtbaar te houden als de meting.

15

Markeer of meet tijdens de de-installatie de exacte positie van het kogelgewricht op de spoorstang, of tel het aantal omwentelingen om een verkeerde uitlijning achteraf te voorkomen. Gebruik een schuifmaat.



club.autodoc.nl

6-11

16


Behandel het bevestigingsstuk dat het spoorstangeind met de fusee verbindt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



17
Verbind het spoorstangeinde aan de fusee.



18
Draai de bevestigingsmoer die het spoorstangeind met de fusee verbindt aan. Gebruik een dop sleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 33 Nm.



19
Maak de contraoer van de spoorstang vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 47 Nm.



20
Installeer de splitpen die de bevestiging van het spoorstangeinde vastmaakt.
club.autodoc.nl

21
Behandel het bevestigingsstuk dat het spoorstangeind met de fusee verbindt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



22
Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.




23
Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spoorstangeind - TOYOTA Aygo (AB40). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

24
Installeer het wiel.



club.autodoc.nl

8-11
Vervanging: spoorstangeind - TOYOTA Aygo (AB40). Tip van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

25
Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



26
Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 103 Nm.



Vervanging: spoorstangeind - TOYOTA Aygo (AB40). Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de wieluitlijning en pas deze indien nodig aan.

club.autodoc.nl

9-11

27
Verwijder de krik en de wielblokken.



Goed gedaan!


[Bekijk meer tutorials](#)

club.autodoc.nl

10-11

AUTODOC — topkwaliteit en betaalbare auto-onderdelen online

[AUTODOC's mobiele app: grijp geweldige aanbiedingen, terwijl u comfortabel winkelt](#)



AUTODOC+



[Een geweldige aanbod aan reserveonderdelen voor uw auto](#)
[Sporstangeind: een omvangrijk aanbod](#)
Uitsluiting van verantwoordelijkheid:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 - Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.

club.autodoc.nl
11-11