



Hoe motorsteun
achteraan vervangen bij
een **VW Transporter T4
Van (70A, 70H, 7DA,
7DH) –**
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**VERVANGING: MOTORSTEUN – VW TRANSPORTER T4
VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- inbus bit nr. H10
- Slagmoerdop N°12
- Slagmoerdop N°21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik

Koop gereedschap

Vervanging: motorsteun – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC beveelt aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MOTORSTEUN – VW TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


- 1 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 2 Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een kruisschroevendraaier.




- 3 Verwijder de afdekking van de oliepan.



- 4 Maak de bevestigingsstukken van de motorsteun schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



5 Zorg ervoor dat de motor rondom de carter ondersteund wordt. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.




Vervanging: motorsteun – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Tip:

- Zorg ervoor dat de motor ondersteund wordt.


6 Schroef het bevestigingsstuk dat de motorsteun met het versnellingsbakhuis verbindt los. Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een ratelsleutel.




7 Schroef het bevestigingsstuk van de motorsteun dat deze met het subframe verbindt los. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een ratelsleutel.



8 Verwijder de bevestigingsbouten. Gebruik een koevoet.




9 Verwijder de motorsteun.




AUTODOC raadt aan:

- Controleer de andere motorsteunen voorzichtig en vervang deze indien nodig.

10 Maak de plek waar de motorsteun bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




11 Plaats de motorsteun op de plek waar deze dient te worden gemonteerd. Gebruik een koevoet.



12

Breng de bevestigingsbouten aan.




13

Schroef de motorsteunbevestigingen in. Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een ratelsleutel.



14


Verwijder de steun van onder de motor.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: motorsteun – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


- 15** Draai de bevestigingsbout die de motorsteun met het versnellingsbakhuis verbindt vast. Gebruik inbussleutel nr. H10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 80 Nm.+90°



Vervanging: motorsteun – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Belangrijk! Zorg ervoor dat je nieuwe bevestigingen gebruikt.

- 16** Draai de bevestigingsbout die de motorsteun met het subframe verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 180 Nm.



- 17** Behandel de bevestigingen van de motorsteunlager. Gebruik een kopersmeermiddel.

- 18** Plaats de onderste afdekkap van de oliepan weer terug.



- 19 Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een kruisschroevendraaier.



- 20 Laat de wagen zaken.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.