



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **AUDI
TT Coupe (8J3)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Coupe (8J3) 2.5 RS quattro, AUDI TT Coupe (8J3) 3.2 V6 quattro, AUDI TT Coupe (8J3) 2.0 TTS quattro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI TT COUPE (8J3). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Schoonmaakborstel van nylon
- Universele reinigingsspray
- Vloeistof opvangbak
- Kruisschroevendraaier
- Koevoet



Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – AUDI TT Coupe (8J3). Deskundigen bevelen aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – AUDI TT COUPE (8J3). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

- 1 Open de tankklep.
- 2 Schroef de tankdop los.
- 3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 4 Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.
- 5 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik allesreiniger.



6

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een koevoet.



Vervanging: brandstoffilter – AUDI TT Coupe (8J3). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.


7

Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een kruisschroevendraaier.




8

Verwijder de brandstoffilter.



9

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter.



10 Doe het oude filterpatroon in de bak.

11 Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.




12 Installeer een nieuwe brandstoffilter.




Vervanging: brandstoffilter – AUDI TT Coupe (8J3). AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – AUDI TT Coupe (8J3).

13 Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een kruisschroevendraaier.



14 Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter.



15 Neem de container weg van onder de brandstoffilter.



16 Laat de wagen zaken.

17 Span de tankdop aan.

18 Sluit de tankklep.

Vervanging: brandstoffilter – AUDI TT Coupe (8J3). Tip van AUTODOC:

- Alvorens te starten, dient u de ontsteking enkele malen in en uit te schakelen. Dit moet gedaan worden om de brandstofpomp te activeren zodat er brandstof door het brandstofsysteem gepompt wordt.

19 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

20 Schakel de motor uit.

Vervanging: brandstoffilter – AUDI TT Coupe (8J3). Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.