



Hoe interieurfilter
vervangen bij een
SKODA Yeti (5L) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: SKODA YETI (5L) 1.6 TDI, SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI, SKODA YETI (5L) 1.2 TSI, SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4, SKODA YETI (5L) 1.4 TSI, SKODA YETI (5L) 1.6, SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

Vervanging: interieurfilter – SKODA Yeti (5L). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de interieurfilter minstens één keer per zes maanden, in de vroege lente en in de herfst.
- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.

**2**


Schroef de bevestigingen los, die de voering van de bekleding van de voetenruimte op zijn plaats houden.




3 Verwijder de bekleding.



4 Verwijder het deksel van de interieurfilterbehuizing.



5 Verwijder het interieurfilter.



Vervanging: interieurfilter – SKODA Yeti (5L). Deskundigen bevelen aan:

- Probeer het filter niet te reinigen en opnieuw te gebruiken – dit beïnvloedt de kwaliteit van de luchtreiniging in de auto.

6 Installeer het interieurfilter in zijn montageplaats.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: interieurfilter – SKODA Yeti (5L). Zorg ervoor dat het filterelement correct geplaatst is. Voorkom dat het scheef komt te zitten.
- Check de markeringen op de rand van het filter om er zeker van te zijn dat u het niet achterstevoren installeert.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters voor de SKODA Yeti (5L).


7

Plaats het deksel van het interieurfilter terug. U dient een klik te horen wanneer het correct geplaatst is.




8

Installeer de bekleding van de voetenruimte.



9

Schroef de bevestigingen van de bekleding van de voetenruimte vast.



10

Zet de passagiersstoel terug in zijn oorspronkelijke positie.



11

Schakel het contact in.

12

Schakel de airconditioning in. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat het onderdeel goed werkt.

13


Schakel het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.