



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **VW LT**
28-35 I Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(281-363) diesel –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 VW LT 28-35 I Flatbed Vrachtwagen / Chassis (281-363) 2.4 TD, VW LT 28-35 I
 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (281-363) 2.4 D, VW LT 28-35 I Flatbed Vrachtwagen
 / Chassis (281-363) 2.4 TD Syncro

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW LT 28-35 I
FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (281-363).
BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.7
- Dopsleutel nr.13
- Ratelsleutel
- Rondbektang
- Handbediende vloeistofspuit
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – VW LT 28-35 I Flatbed Vrachtwagen / Chassis (281-363). AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – VW LT 28-35 I FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (281-363). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



4 Maak de bevestiging van de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



- 5** Maak de bevestigingen van brandstoftoevoerleidingen aan de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



- 6** Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een rondbektang.



Vervanging: brandstoffilter – VW LT 28-35 I Flatbed Vrachtwagen / Chassis (281-363). Tip:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

- 7** Verwijder het borgclipje voor de brandstofleiding. Gebruik een rondbektang.



8 Verwijder de brandstofleiding.



9 Verwijder de brandstoffilter.



10 Installeer een nieuwe brandstoffilter.



AUTODOC raadt aan:

- VW LT 28-35 I Flatbed Vrachtwagen / Chassis (281-363) – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

11 Maak de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.



12 Plaats de brandstofleiding.



13 Plaats het borgclipje voor de brandstofleiding.



14 Plaats de brandstofleiding.




15 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



16 Vul het nieuwe filter met brandstof. Maak gebruik van een handbediende vloeistofspuit.



17 Plaats de brandstofleiding.



18 Draai het bevestigingsstuk dat de brandstoftoevoerleiding met het brandstoffilterhuis verbindt vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



19 Schroef de bevestigingsbeugel van het brandstoffilter in. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



20 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

21 Schakel de motor uit.

22 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

23 Sluit de motorkap.

Vervanging: brandstoffilter – VW LT 28-35 I Flatbed Vrachtwagen / Chassis (281-363). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.