AUTODOC
Expert in auto parts!

Hoe een achterste wielnaaf van een VOLKSWAGEN LUPO vervangen

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

1

Plaats wiggen onder de voorste wielen.

2

Maak de wielbouten los.

3

Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

4

Verwijder de achterste wielen.

5

Beweeg de handremhendel volledig naar beneden.

Hoe een achterste wielnaaf van een VOLKSWAGEN LUPO vervangen

6.1

Schroef de bevestigingsbouten los en verwijder de remtrommel van de naaf.

6.2

7

Verwijder de stofkap van de naaflager.

8

Schroef de bevestigingsmoer van de wielnaaf los.

9

Verwijder de wielnaaf.

10

Installeer de wielnaaf.

AutoDoc raadt aan:

Breng smeermiddel tegen hoge temperaturen aan op de bevestigingsbouten van de naaflager.

11

Schroef de naafmoer vast.

12

Installeer een nieuwe stofkap op de naaflager.

13.1

Installeer de remtrommel en draai deze vast

13.2

14

Installer het wiel.

15

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten.

We hopen dat deze informatie nuttig voor u was!

Videohandleidingen

Bekijk onze gedetailleerde videohandleidingen over onze VOLKSWAGEN LUPO reparatie op ons YouTube kanaal. Bekijk videohandleidingen.

AutoDoc online

Wielnaven van de hoogste kwaliteit voor uw VOLKSWAGEN LUPO zijn beschikbaar op AutoDoc. Ga naar de website.

AUTODOC — TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

ENKEL AUTO-ONDERDELEN VAN TOPKWALITEIT

VOLKSWAGEN

WIELNAVEN

VOLKSWAGEN LUPO

WIELNAVEN VOOR VOLKSWAGEN

WIELNAVEN VOOR VOLKSWAGEN LUPO

Disclaimer:

Het document bevat enkel algemene aanbevelingen die handig kunnen zij wanneer u reparatie- of vervangingswerken uitvoert. AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel, schade aan eigendom, verkregen tijdens het reparatie- of vervangingsproces door een onjuist gebruik of misvatting van de voorziene informatie.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor enige mogelijk fouten en onzekerheden in deze gids. De voorziene informatie is enkel voor informatieve doeleinden en kan het advies van specialisten niet vervangen.

AutoDoc is niet verantwoordelijk voor onjuist of gevaarlijk gebruik van uitrusting, gereedschap en auto-onderdelen. AutoDoc raadt ten sterkste aan voorzichtig te zijn en de veiligheidsregels na te leven tijdens het uitvoeren van reparatie- of vervangingswerken. Onthoud: gebruik van auto-onderdelen van lage kwaliteit garandeert niet het geschikte niveau aan wegveiligheid.

AUTODOC IN SOCIALE MEDIA